

# YTH 小型污水处理设备使用说明书

## 一、规格型号

所属系列：1YTH-C 系列

规格型号：1YTH-C1

适用规模：≤10 张牙椅或门诊、诊所

运行功率：≤0.37KW

电源输入：AC220v

产品材质：碳钢喷塑

外形尺寸：600×600×1300Hmm

进水方式：需自流进水；增加负压进水装置；

执行标准：GB18466-2005 国家医疗机构污水排放预处理标准；

## 二、设备安装

自流进水型：

- 1、将设备摆放整齐后，将污水管道接入设备进水口；设备出水口接入下水道；
- 2、接入 AC220v 电源；
- 3、将设备控制器开启到自动模式下，设备即可自动运行；
- 4、设备在手动模式下，可单个开启各项功能；

负压进水型：

- 1、将设备摆放整齐后，将污水管道接入设备进水口（中间连接 Y 型过滤器）；设备出水口接入下水道；
- 2、接入 AC220v 电源；
- 3、将设备控制器开启到自动模式下，设备即可自动运行；
- 4、设备在手动模式下，可单个开启各项功能；

## 三、故障排除

- 1、设备进不去水：将设备与污水管的高度调整或增加负压抽吸机；
- 2、设备不运行：检查设备电源连接情况；检查控制器是否开启到自动模式下；
- 3、设备有异味：检查设备水箱密封情况；

# YTH 小型污水处理设备使用说明书

所属系列：1YTH-D 系列

规格型号：1YTH-D

适用规模：≤5 张牙椅或门诊、诊所

运行功率：≤0.37KW

电源输入：AC220v

产品材质：碳钢喷塑

外形尺寸：600×600×700Hmm

进水方式：需自流进水；负压进水型；

执行标准：GB18466-2005 国家医疗机构污水排放预处理标准；

## 二、设备安装

自流进水型：

- 1、将设备摆放整齐后，将污水管道接入设备进水口；设备出水口接入下水道；
- 2、接入 AC220v 电源；
- 3、将设备控制器开启到自动模式下，设备即可自动运行；
- 4、设备在手动模式下，可单个开启各项功能；

负压进水型：

- 1、将设备摆放整齐后，将污水管道接入设备进水口（中间连接 Y 型过滤器）；设备出水口接入下水道；
- 2、接入 AC220v 电源；
- 3、将设备控制器开启到自动模式下，设备即可自动运行；
- 4、设备在手动模式下，可单个开启各项功能；

## 三、故障排除

- 1、设备进不去水：将设备与污水管的高度调整或增加负压抽吸机；
- 2、设备不运行：检查设备电源连接情况；检查控制器是否开启到自动模式下；
- 3、设备有异味：检查设备水箱密封情况；